

# Stručný návod k obsluze ruční radiostanice Motorola DP4800e

Všechny běžné funkce jsou dostupné krátkým stiskem příslušného funkčního tlačítka.

**Zapnutí/vypnutí stanice** – otočením voliče hlasitosti doprava/doleva nadoraz až vypínač cvakne. Volič hlasitosti nastavíme podle potřeby (ovlivňuje i hlasitost vyzvánění radiostanice).

**Volba kanálu** – otáčením kanálového voliče. Běžně nastavíme domácí okresní kanál.

**Volání disp. ZZS IBC** – stiskem tlačítka pod klíčovací tlačítkem (kulaté, bez tečky) nebo tlačítka P2.

**Krátký stisk** – běžné volání, dlouhý stisk – volání na záložní stanici (používat jen po domluvě s dispečery ZZS IBC)

**Komunikace** – držet klíč vysíláme relaci (po zaklíčování uslyšíme potvrzovací tón a teprve pak hovoříme).

**Tlač. domů (pod tl.P2)** – stisk provede krok zpět, dlouhý stisk – stanice přejde do výchozího stavu (na displeji se zobrazuje číslo a název nastaveného kanálu).

**Volání jiné stanice** – 1.možnost je volba ze seznamu – stisk tlačítka s tečkou, šipkami vyberu kontakt, -> „OK“ potvrdím volání.

2.možnost je ruční volba čísla - stisk elipt.tlačítka -> volba čísla stanice ve formátu 61XXX, kde XXX je volací znak -> potvrzení akce volání „OK“.

**Nouze** – dlouhé podržení tlačítka nouze provede nouzové volání na disp. ZZS IBC. Krátký stisk stav nouze vypne.



## Typy komunikace: (platí pro digitální kanály ZZS MSK č.4 až č.15)

**Skupinová** – klíčujeme na zvoleném kanále (na displeji), slyší nás všichni, kdo jsou na tomto kanále a zároveň se nachází na území příslušného pokrytí kanálu (odpovídající okres, případně kraj). Ten, kdo má nastaven svůj okresní kanál a je mimo pokrytí svého okresu, není dosažitelný skupinovým hovorem, ale lze jej volat privátně (v rámci MS kraje).

**Privátní (individuální)** – preferovaný typ komunikace. Volající cíleně zavolá druhého účastníka. Komunikace probíhá jen mezi volaným a volajícím. Po uplynutí 5s bez zaklíčování (volaným nebo volajícím) se privátní hovor ukončí. Volání dispečera ZZS IBC lze uskutečnit stiskem kulatého tlačítka pod klíčovacím tlačítkem nebo tlačítkem P2.

**Ukončení signalizace příchozího hovoru** – se provede zaklíčováním.

**Ukončení signalizace a zobrazení textové zprávy** – se provede tlačítkem „OK“, návrat na výchozí stav – podržením tlačítka „domů“.

### Kanály v radiostanici:

- 
- The diagram uses blue brackets to group the list of channels into three categories:
- Analogové kanály**
    - 1. **A-ZZS Zásah** – analogový pro komunikaci na místě zásahu.
    - 2. **A-ZZSMSK1** – analogový pro komunikaci vrtulníku na místě zásahu.
    - 3. **A-ZZSMSK2** – analogový pro komunikaci vrtulníku na místě zásahu.
  - Digitální kanály v nové síti ZZS MSK**
    - 4. **ZZS sk.Krize1** – skup. kanál pro krajskou komunikaci s vrtulníkem.
    - 5. **ZZS sk.Ostrava** – skup. kanál pro okresní komunikaci.
    - 6. **ZZS sk.Bruntál** – skup. kanál pro okresní komunikaci.
    - 7. **ZZS sk.FM** – skup. kanál pro okresní komunikaci.
    - 8. **ZZS sk.Karviná** – skup. kanál pro okresní komunikaci.
    - 9. **ZZS sk.NJ** – skup. kanál pro okresní komunikaci.
    - 10. **ZZS sk.Opava** – skup. kanál pro okresní komunikaci.
    - 11. **ZZS sk.Krize2** – skup. kanál pro krajskou komunikaci.
    - 12. **ZZS sk.Akce** – skup. kanál pro krajskou komunikaci.
    - 13. **ZZS sk.Spolupr** – skup. kanál pro krajskou komunikaci s jinými složkami.
    - 14. **ZZS sk.HS BES** – skup. kanál pro komunikaci s HS v Beskydech.
    - 15. **ZZS sk.HS JES** – skup. kanál pro komunikaci s HS v Jeseníkách.
  - Digitální kanály v síti Horské služby**
    - 16. **HS OBLASTNI JES** – skup. kanál pro komunikaci v radiosíti HS oblast Jeseníky.
    - 17. **HS OBLASTNI BES** – skup. kanál pro komunikaci v radiosíti HS oblast Jeseníky.

Běžně používáme okresní skupinové kanály (č.5 – č.10)

Krajské kanály „Krize2“, „Akce“ jsou pro potřeby mimořádných událostí, školení a různých jiných akcí – po domluvě s disp. ZZS MSK.

Kanály horské služby 16 a 17 jsou v jejich radiosíti, využívat pouze pokud nelze použít naše kanály 14 a 15 pro spolupráci s HS nebo po domluvě s HS.

**Pro dispečery ZZS IBC jste dostupní pouze na kanálech ZZS č.4 až 15!**